

GUÍA DE USO DE TU NUEVO MANDO

Funcionamiento del mando a distancia

Google Large RCU
G20NEC



EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH

Para emparejar tu nuevo mando al decodificador, debes ir a:

- 1 AJUSTES
- 2 MANDOS Y ACCESORIOS
- 3 AÑADIR ACCESORIO

Cuando el decodificador esté buscando accesorios, **debes mantener pulsados los botones OK ● + HOME** 🏠 durante al menos 4 segundos.

En la siguiente página encontrarás más información sobre los botones del mando.

La luz LED verde del mando comenzará a parpadear y dejará de hacerlo una vez completado el emparejamiento. A partir de ese momento, el mando funcionará por Bluetooth.

Si el emparejamiento falla, el LED parpadeará en rojo. En ese caso, deberás repetir el proceso desde el principio. Recuerda apuntar el mando directamente hacia el decodificador y asegurarte de que no haya obstáculos entre ambos para que la señal se reciba correctamente.

BOTONES DEL MANDO

1  ENCENDIDO/APAGADO	10  BOTONES DE DIRECCIÓN
2  TV EN DIRECTO Accede a la programación en vivo	11  OK Confirma acciones
3 Teclado alfanumérico	12  ATRÁS Rergresa a la pantalla anterior
4  Ver un contenido DESDE EL INICIO	13  GUÍA TV Accede a la programación completa
5  GUARDAR Guarda contenidos como favoritos	14  HOME Accede a la pantalla de inicio
6 CONTROLES en la reproducción de un contenido:  Retroceso rápido  Grabar  Reproducción/Pausa  Avance rápido	15  CONTROL DE VOLUMEN Sube (+) o baja (-) el volumen de la TV
	16  CAMBIO DE CANALES Utiliza las flechas para cambiar de canal
7  ASISTENTE DE GOOGLE Realiza acciones hablándole al mando	17  MUTE Pon en silencio la TV
8  APPS Y JUEGOS Accede al menú de apps y juegos	18  ACCESOS DIRECTOS Accede directamente a Netflix, Prime Video, YouTube y Google Play Store
9  Ir a AJUSTES	

